

## Sc 使用说明书附录

您购买的照相机中，设定菜单的 Wi-Fi 项目中有一个**建立 Wi-Fi 连接**的新选项，该选项可用于在照相机和运行 SnapBridge 应用程序的智能手机或平板电脑（以下简称“智能设备”）之间建立直接 Wi-Fi 连接。

### SnapBridge 应用程序

使用 SnapBridge 可从智能设备下载照片或遥控照相机。操作之前，请注意：



- 您需确保仅使用本应用程序的最新版本。
- 您可从网站 (<https://snapbridge.nikon.com>) 免费获取该应用程序。本数码相机不兼容 SnapBridge 360/170 应用程序。
- 有关 SnapBridge 的最新信息可在尼康网站获取。
- 有关使用本应用程序的信息，请参阅在线帮助，其可在以下网站进行查看：  
<https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/cn/index.html>

### 通过 Wi-Fi 直接连接至照相机

#### 连接之前

继续操作前：

- 启用智能设备上的 Wi-Fi（有关详细信息，请参阅设备附送的文档）。
- 确认照相机和智能设备中的电池均完全充满电，以防止设备意外关闭。
- 确认照相机存储卡上具有可用空间。

#### 1 智能设备：启动 SnapBridge 应用程序并轻触跳过。

- 若您之前已启动过本应用程序，欢迎对话框将不会显示；请进入步骤 2。
- 轻触**连接至照相机**可显示蓝牙配对对话框。轻触左上角的 按钮可返回欢迎对话框。有关蓝牙连接的信息，请参阅在线帮助。



#### 2 智能设备：打开 标签，轻触 并选择 Wi-Fi 模式。



#### 没有“Wi-Fi 模式”选项？

请确认 SnapBridge 应用程序为最新版本。若您使用的是最新版本，但仍然无法找到 Wi-Fi 模式选项，请退出应用程序，并确认其在后台没有运行，然后确认设备已连接至互联网并重新启动本应用程序。

#### 3 智能设备：提示时轻触 Wi-Fi 连接。


智能设备将提示您准备好照相机。开启照相机并进入下一步骤。

\* 完成步骤 4 之前请勿轻触下一步。



#### 4 照相机：在照相机的设定菜单中选择 Wi-Fi，然后加亮显示建立 Wi-Fi 连接并按下 。

屏幕中将显示照相机 SSID 和密码。



#### 5 智能设备：返回智能设备并轻触下一步。


屏幕中将显示 Wi-Fi 连接指示说明。



#### 6 智能设备：阅读指示说明后，轻触查看选项。

显示的对话框根据智能设备和操作系统的不同而异：

- 在 Android 设备上，轻触**查看选项**可显示智能设备 Wi-Fi 设定对话框。



- 在 iOS 设备上，轻触**查看选项**可启动 iOS 设置应用程序。轻触 < 设置查看设置应用程序，然后向上滚动并轻触 Wi-Fi，Wi-Fi 可在设置列表顶部附近找到。



**7 智能设备：**选择在步骤 4 中照相机所显示的 SSID 并输入密码。根据智能设备和操作系统的不同，显示的内容可能与下文图中的显示有所不同。



**重新连接**

除非您在此期间更改了密码，否则下次连接至照相机时，您无需输入密码。

**8 智能设备：**返回 SnapBridge 应用程序。一旦建立 Wi-Fi 连接，本应用程序将显示 Wi-Fi 模式选项。有关使用 SnapBridge 应用程序的信息，请参阅在线帮助。



**结束 Wi-Fi 连接**

若要结束 Wi-Fi 连接，请轻触 Wi-Fi 图标。图标变为 Wi-Fi 图标时，轻触 Wi-Fi 图标并选择退出 Wi-Fi 模式。



**商标信息**

Apple®、App Store®、Apple 标志、iPhone®、iPad®、iPod touch®、Mac、macOS 和 OS X 是 Apple Inc. 在美国和其他国家/地区的注册商标。iPhone 商标是经 Aiphone Co., Ltd. 授权使用。Android 是 Google LLC. 的商标。Android 机器人是按照由 Google 创建和共享的作品而复制或修改，并根据《知识共享 3.0 署名许可》中所述的条款加以使用的。IOS 是 Cisco Systems, Inc. 在美国和/或其他国家/地区的商标或注册商标且经授权使用。